


資産管理に最適！



RFID プリンタにも対応！

セルデータをそのまま印字&エンコード

特長

豊富な対応リーダー

高出力リーダ、小型リーダなど！




4つの基本機能

4つの基本機能すぐに使える！

貸出 **返却**
タグの探索 **棚卸し**


エクセルベース

エクセルにリーダがつながる！



カスタマイズ可能

主要機能はマクロで作られ、
カスタマイズもOK！



対応リーダー

棚卸しパッケージは、様々なりーダに対応しています

	MC3330R	KDC470	RFR900	α811	RFD8500	RFD2000	SP1	UR30	AT388	RF Blaster	ATS100
											
出力	1W	500mW/1W	1W	1W	1W	1W	1W	250mW	250mW/1W	250mW/1W	250mW/1W
SPP 接続	○	○	○	○	○*1			○*1	○*1	○*1	○*1
WiFi 接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バーコード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2	○

*1 ご利用の Android 端末に SPP の機能がある場合は利用可能です。*2 バーコードアタッチメントが別途必要です。

マニカエクセルツールバー

PCでの操作、設定はマニカエクセルツールバーから

棚卸しパッケージをインストールするとアドインにマニカエクセルツールバーが表示されます。

ツールバーの各機能は、以下の様になります。



棚卸し操作

棚卸し操作はハンディリーダ単体で行います。



棚卸しパッケージの棚卸し操作について紹介します。

棚卸し作業は、棚卸し作業に必要なデータを自動抽出してハンディにダウンロードし現場ではハンディリーダ単体で作業を行います。


ハンディリーダ操作手順

1. 棚卸しモードへ



棚卸しのモード
に入ります。

2. マスタードownload



パソコンから
ハンディリーダ
に棚卸しデータ
をダウンロード
します。

3. 保管場所選択



ロケーションの
バーコードを
読み取る事で
ロケーション内
の在庫を表示し
ます。

4. 管理物の読み込



管理物のバー
コードを読み取
ると、正しく置
かれているもの
と、間違って置
かれているもの
が、色分けで表
示されます。

5. 棚卸し結果の保存



棚卸し結果は、
作業終了時など
に、パソコンに
送信してデータ
を更新します。

6. 棚卸し結果の確認

ロケーション	ステータス	棚卸結果
倉庫1	在庫有	正常
倉庫1	在庫有	正常
倉庫1	在庫有	相違
倉庫1	在庫有	正常
倉庫2	在庫有	正常
倉庫2	貸出中	
倉庫2	在庫有	正常

パソコンの画面
上でも棚卸し
結果を確認する
ことができます。